

Waterguard Adapter m/strømkutt.

Monteringsbeskrivelse:

Waterguard Adapter modell er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i et adapter for direkte montasje i stikkontakt. Den vil også kutte strømtilførsel til tilknyttet el. apparat ved aktivering. Adapteret har fabrikkmontert kabel for magnetventil. Sensorledningen plugges enkelt til adapteret og legges ut til de steder som skal overvåkes.

- Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal spolen aldri henges nedover.
- Adapteret plugges rett inn i 230V jordet stikkontakt.
- Sensorledningen plugges til Adapteret og legges ut til de steder som skal overvåkes. Alltid under VV-bereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin, vanntilkobling kjøleskap, i fordelerskap etc.
- Ved overvåking av badetrom bør sensorledningen legges i hulkile under dørterskel eller annen gunstig plassering. Fest gjerne kabelen med en limpistol, e.l. og påse at den ikke ligger i kveiler. Detektoren må også ligge slik at den ikke blir påvirket av mye damp.
- Reset knapp er merket på Adapteret. Ved et lett trykk kan magnetventilen tilbakestilles manuelt etter reparasjon av en vannlekkasje.
- Før Adapteret tilbakestilles må hovedkran stenges, for så å åpnes igjen etter tilbakestilling!
- OBS! Systemet skal testes 1-2 ganger i året!
- Er det montert brannslange MÅ magnetventil monteres etter uttak for brannslange!
Systemet må alltid testes etter montering!

Brukerveiledning

For at Adapter modellen skal fungere best mulig, bør denne veiledningen følges, og dere vil være sikret mot vannlekkasjer.

- Sentralenheten lyser grønt ved normale driftsforhold.
- Lyser den røde lampen og lydsignal er aktivert, har det forekommet vannlekkasje, eller det har forekommet aktivisering av sensorer (f. eks. ved vask). Tørk sensor med tørr klut, sjekk om det er noe galt med vannrørene, og deretter tilbakestill/RESET på Adapteret.
- Minst en gang i året må alle sensorpunkter testes, bruk litt vann på en klut, og Adapteret stenger vanntilførselen.
- Ved test må også Adapter tilbakestilles/RESET.